

# AKRİLİK MACUN KALIN

AKRİLİK MACUN KALIN, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephelerde su bazlı boya için zemin hazırlığında kullanılan kalın yüzey düzeltme macunudur.

## ÖZELLİKLER

- Aderans ve nefes alma özelliği yüksektir.
- Çok sağlam, pürüzsüz ve tozmayan bir yüzey oluşturur.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Zımparalama esnasında fazla tozalmaz.
- En fazla 2 kat uygulamada yüzeyi pürüzsüz hale getirir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

AKRİLİK MACUN KALIN, dış cephelerdeki beton, hafif beton, gaz beton veya sıva gibi mineral esaslı yüzeylerdeki boşlukların doldurulmasında kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesinde **AKRİLİK MACUN KALIN** iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeyin pürüzlüğüne bağlı olarak ürün bir veya iki kat çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeydeki bozukluklar ve mala izleri, zımpara ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm <sup>3</sup> )	1,75±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9,5
KATI MADDE % wt	73±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	20
İNCELTME	Yok
RENK	Beyaz
TEORİK TÜKETİM * (g/m <sup>2</sup> ) (Tek katta)	400 – 800
Kaplama Gücü (m <sup>2</sup> /kg)	1,25 – 2,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	25 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.