

ÖZELLİKLER

- Silinebilme özelliği ile kolaylıkla temizlenir, leke tutmaz.
- Uygulandığı yüzeye yarı parlak bir doku verir.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara siva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve çok kirlili yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DECOSATIN** hacimce en fazla %5-10 temiz su ile inceltilerek homojen olarak karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,26±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	105-115
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	57±2
VOC (g/lit) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	52
İNCELTME	% 5-10 su
RENK	İç Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	65 - 75
Kaplama Gücü (m²/L)	13,5 - 15,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	2,5 L / 7,5 L / 15 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.