

ÖZELLİKLER

- Kapaticılığı yüksektir; kabarmaz, çatlamaz.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **PRO COLOR** hacimce en fazla %20 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- **PRO COLOR** rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak yüzeye uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--|---|
| YOĞUNLUK (g/cm³) | 1,60±0,02 |
| VIKOSİTE (Krebs Unit) | 120-130 |
| PARLAMA NOKTASI | Su bazlı |
| PH | 8-9 |
| KATI MADDE % wt | 64±2 |
| VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır | 29 |
| İNCELTME | % 20 su |
| RENK | İç Cephe Renk Kartelası |
| TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta) | 75 - 85 |
| Kaplama Gücü (m²/L) | 11,5 - 13,5 |
| KURUMA SÜRESİ (23°C 'de) | Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat |
| RAF ÖMRÜ** | 1 Yıl |
| AMBALAJ | 7,5 L / 15 L |

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.