

ÖZELLİKLER

- Mükemmel örtme gücüne ve beyazlığa sahiptir.
- Yüzeğe mükemmel yapışır, kabarmaz, çatlamaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ile eski boyalı tavanlara uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **SUPER TAVAN** hacimce en fazla %20-25 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra **SUPER TAVAN** fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--|---|
| YOĞUNLUK (g/cm³) | 1,66±0,02 |
| VİZKOSİTE (Krebs Unit) | 125-135 |
| PARLAMA NOKTASI | Su bazlı |
| PH | 8-9 |
| KATI MADDE % wt | 65±2 |
| VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır | 29 |
| İNCELTME | % 20-25 su |
| RENK | Beyaz |
| TEORİK TÜKETİM * (g/m²) (Tek katta) | 105 - 120 |
| Kaplama Gücü (m²/kg) | 8,5 - 9,5 |
| KURUMA SÜRESİ (23°C 'de) | Dokunma süresi 2-4 saat, Tam kuruma süresi 24 saat |
| RAF ÖMRÜ** | 1 Yıl |
| AMBALAJ | 10 Kg / 17,5 Kg / 20 Kg |

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.