

## ÖZELLİKLER

- Aderans ve nefes alma özelliği yüksektir.
- Yayılması iyidir, kolay uygulanır.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Zımparalama esnasında fazla tozalmaz.
- En fazla 2 kat uygulamada yüzeyi pürüzsüz hale getirir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

**AKRİLİK MACUN İNCE**, Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde ve eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesinde, alt kat malzemesi olarak kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesinde **AKRİLİK MACUN İNCE** iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak ürün bir veya iki kat çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeydeki bozukluklar ve mala izleri, zımpara ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,75±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	Viskoz
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9,5
<b>KATI MADDE % wt</b>	71±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	29
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Beyaz
<b>TEORİK TÜKETİM * (g/m²)</b> (Tek katta)	300 – 600
<b>Kaplama Gücü (m²/kg)</b>	1,7 – 3,3
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	25 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.