

## ÖZELLİKLER

- Örtme gücü ve beyazlığı yüksektir.
- Yüzeğe mükemmel yapışır, kabarmaz, çatlamaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ile eski boyalı tavanlara uygulanır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir. Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DECO TAVAN** hacimce en fazla %20-25 temiz su ile inceltilerek homojen bir şekilde karıştırılır.
- Daha sonra ürün fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat şeklinde uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,69±0,02
<b>VIKOSİTE (Krebs Unit)</b>	125-135
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	66±2
<b>VOC (g/tt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	24
<b>İNCELTME</b>	% 20-25 su
<b>RENK</b>	Beyaz
<b>TEORİK TÜKETİM * (g/m²)</b> (Tek katta)	110 - 135
<b>Kaplama Gücü (m²/kg)</b>	7,5 - 9,0
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	17,5 Kg / 20 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimini arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.