

## ÖZELLİKLER

- Silinmeye dayanıklıdır.
- Kapaticılığı yüksektir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **DENPLAS** hacimce en fazla % 20 temiz su ile inceltilecek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra **DENPLAS** rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,57±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	115-125
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	63±2
<b>VOC (g/tt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	24
<b>İNCELTME</b>	% 20 su
<b>RENK</b>	İç Cephe Renk Kartelası
<b>TEORİK TÜKETİM * (ml/m²)</b> (Tek katta)	70 - 85
<b>Kaplama Gücü (m²/L)</b>	11,5 - 14,5
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	7,5 L / 15 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.