

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini ve boya sarfiyatını azaltır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince siva gibi mineral yüzeyler ile saten alçı, alçıpan, tozuma yapan ve emiciliği yüksek yüzeylerde, son kat boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü vazifesi görür.
- İstenilen renkte renklendirilebilir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla yada ince siva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun İnce/ Kalın** ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **UNIPRIMER SİLİKONLU** hacimce %20-25 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,58±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	100-110
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9.5
KATI MADDE % wt	61±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	23
İNCELTME	% 20-25 su
RENK	Beyaz ve Kartela Renkleri
TEORİK TÜKETİM * (g/m²) Tek katta)	110 - 130
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	70 - 85
Kaplama Gücü (m²/kg)	7,6 - 9,0
Kaplama Gücü (m²/L)	11,5 - 14,5
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-5 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	2,5 L / 15 L / 20 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.